




Katalog Szkoleń



Nasze kursy i szkolenia

- Szkolenia UDT - wózki jezdniowe
- Szkolenia UDT - podesty ruchome
- Szkolenia UDT - suwnice
- Szkolenia UDT - żurawie
- Szkolenia SEP
- Kursy spawalnicze
- Kurs operatorów sprzętu ciężkiego
- Kursy i szkolenia dodatkowe



Obsługa wózków jezdniowych

Jednostka egzaminująca:

Urząd Dozoru Technicznego

Okres ważności uprawnień:

Specjalizowane - **5 lat**

Podnośnikowe - **10 lat**

Pozostałe - **ważne do 31.12.2023 r.**



wzór uprawnień UDT

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE SPECJALIZOWANE

Wózek jezdniowy zwany też ładowarką teleskopową bądź Manitou to wyspecjalizowane urządzenie transportu bliskiego.

Zakres uprawnień:

- 1) Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem
- 2) Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE

Wózek jezdniowy podnośnikowy to kołowy pojazd mechaniczny napędzany silnikiem (spalinowym lub elektrycznym) oraz z mechanicznym napędem podnoszenia.

Zakres uprawnień:

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

POZOSTAŁE

I WJO, II WJO wydane do 31.05.2019 r. – recertyfikacja na podstawie wniosku złożonego do UDT, bez konieczności zdawania egzaminu.



wózek czołowy



wózek platformowy



wózek unoszący



wózek z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem



wózek z wysięgnikiem



wózek z podestem



wzór uprawnień UDT

Obsługa podestów ruchomych

Jednostka egzaminująca:

Urząd Dozoru Technicznego

Okres ważności uprawnień:

Podesty przejezdne - **5 lat**

Podesty wiszące - **10 lat**

Podesty masztowe - **10 lat**



podest masztowy



podest przewoźny



podest nożycowy



podest stacyjny

PODESTY PRZEJEZDNE

Podest ruchomy przejezdny, czyli tzw. kosz lub zwyżka, jest maszyną dźwignicową wykorzystywaną do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu. Składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia.


Podesty ruchome przejezdne dzielą się na: wolnobieżne, samojezdne i przewoźne. Mogą mieć konstrukcję teleskopową, przegubową, przegubowo-teleskopową lub nożycową.

PODESTY WISZĄCE LUB MASZTOWE + STACJONARNE

Podest ruchomy wiszący to opuszczana na linach platforma robocza (kosz) zawieszona na specjalnych dźwigarach układanych na dachu budynku. Podest ruchomy masztowy to platforma podnoszona na maszcie zamontowanym na podwoziu umożliwiającym przejazd urządzenia.



podest montowany
na pojeździe



podset wiszący



podnośnik teleskopowo-
przegubowy

Obsługa suwnic, wciągników wciągarek

Jednostka egzaminująca:

Urząd Dozoru Technicznego

Okres ważności uprawnień:

Suwnice ogólnego przeznaczenia - **10 lat**

Suwnice specjalnego przeznaczenia - **5 lat**

Wciągarki wciągniki - **5 lub 10 lat**



wzór uprawnień UDT

SUWNICE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA + WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia to urządzenia transportu bliskiego (UTB) używane przy transporcie osób oraz ładunków w budynkach i na zewnątrz nich.

SUWNICE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA + WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Są najwyższą kategorią - do obsługi suwnic sterowanych z kabiny oraz suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, orazciągników.

WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI OGÓLNEGO I SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA



suwnica ogólnego przeznaczenia



hakowy sygnalista



suwnica kolumnowa



suwnica karafowa



suwnica specjalna





wzór uprawnień UDT

Obsługa żurawii

Jednostka egzaminująca:

Urząd Dozoru Technicznego

Okres ważności uprawnień:

Stacjonarne - **10 lat**

Przevoźne i przenośne - **10 lat**

Samojedzne - **5 lat**

Wieżowe i szybko montujące - **5 lat**



żuraw stacjonarny



żuraw samojedźny



żuraw przenośny



żuraw przevoźny



żuraw wieżowy



żuraw szybko montujący

ŻURAWIE STACJONARNE

Żuraw stacjonarny to dźwignica składająca się z zamontowanego na stałe do podłoża słupa, na którym osadzono wysięgnik wykonujący ruch obrotowy.

ŻURAWIE SAMOJEDZNE

Żuraw samojedźny to dźwignica na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie skonstruowanym podwoziu samojedźnym, używana głównie do prac przeładunkowych i montażowych.

ŻURAWIE PRZENOŚNE I PRZEWOŹNE

Żuraw przenośny to dźwignica zamontowana na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią lub z tyłu pojazdu.

ŻURAWIE WIEŻOWE I SZYBKOMONTUJĄCE

Żuraw wieżowy to dźwignica składająca się z pionowego masztu montowanego na przejeźdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu.

Żuraw szybko montujący to dźwignica składająca się z pionowego masztu montowanego na przejeźdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu; podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia.

Uprawnienia energetyczne / SEP

Jednostka egzaminująca:


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Okres ważności uprawnień:

G1 Elektryczne Dozór i Eksploatacja - **5 lat**

G2 Ciepłne/Energetyczne Dozór i Eksploatacja - **5 lat**

G3 Gazowe Dozór i Eksploatacja - **5 lat**



wzór uprawnień energetycznych

KATEGORIE UPRAWNIEŃ

- G1 Elektryczne: Dozór i Eksploatacja
- G2 Ciepłne/Energetyczne Dozór i Eksploatacja
- G3 Gazowe Dozór i Eksploatacja

Wyróżniamy dwa rodzaje uprawnień ze względu na stanowisko:

Eksploatacja – dotyczy to stanowisk osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Dozór – jest to określenie stanowisk osób kierujących czynnościami pracowników wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.





wzór uprawnień

Uprawnienia spawalnicze


Jednostka egzaminująca:

TUV, Instytut Spawalnictwa

Okres ważności uprawnień:

2-3 LATA*

*Aby certyfikat był ważny należy co 6 miesięcy przekazać go do podpisu osobie nadzorującej procesy spawalnicze.



NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE METODY SPAWANIA:

- **111** - spawanie łukowe elektrodą otuloną
- **114** - spawanie łukowe samoosłonowe
- **121** - spawanie łukiem krytym pojedynczym drutem elektrodowym
- **125** - spawanie łukiem krytym drutem proszkowym
- **131** - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych)
- **135** - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych)
- **136** - spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego
- **141** - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu)
- **311** - spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe

Obsługa sprzętu ciężkiego

Jednostka egzaminująca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Okres ważności uprawnień:

Bezterminowe



wzór uprawnień

RODZAJE URZĄDZEŃ:

- **Koparki jednonaczyniowe kl. III** - urządzeń o masie całkowitej do 25 ton
- **Koparki jednonaczyniowe kl. I** - urządzeń bez ograniczenia masy całkowitej urządzenia
- **Ładowarki jednonaczyniowe kl. III** - urządzeń o masie całkowitej do 20 ton
- **Ładowarek jednonaczyniowych kl. I** - urządzeń bez ograniczenia masy całkowitej urządzenia
- **Koparko ładowarki kl. III** - posiadając te uprawnienia można obsługiwać wszystkie koparko-ładowarki, mini koparki (do 4 ton masy eksploatacyjnej urządzenia), mini ładowarki (do 8 ton masy eksploatacyjnej urządzenia) i koparkospycharki.



koparka



koparko ładowarka



ładowarka

KURSY I SZKOLENIA DODATKOWE

Praca na wysokości

Jednostka prowadząca:

Centrum Szkolenia Zawodowego, Rock Master

Okres ważności:

Bezterminowo

Pierwsza Pomoc

Jednostka prowadząca:

Polski Czerwony Krzyż

Okres ważności:

2 lata



Poznajmy się lepiej!

Ukończyłeś kurs w czasie wolnym? Otrzymałeś nowe zaświadczenia/certyfikaty uprawniające do wykonywania prac? Powiedz nam o tym!

Informacja o Twoich dodatkowych uprawnieniach pomoże nam w:

- Dopasowaniu Twoich kwalifikacji i umiejętności do wykonywanej pracy.
- Weźmiemy Cię pod uwagę, gdy będziemy szukać pracowników o wymaganych kwalifikacjach.

Jak to zrobić?

- Wyślij kopię swoich uprawnień, na adres mailowy: szkolenia.multiserwis@bilfinger.com

lub

- Przynieś kopię osobiście/przeznacz przez przełożonego do Zespołu ds. szkoleń i rozwoju.

Znasz kogoś kto szuka pracy?

Dołącz do programu Polecony-Zatrudniony i **odbierz nagrodę!**

.....

To bardzo proste!

Szczegóły i regulamin znajdziesz na

www.praca.multiserwis.com.pl/program-polecen

lub w zespole ds. rekrutacji.

Skontaktuj się z nami pod numerami:

+48 77 40 09 191 / 192 / 193 / 194

+48 509 411 911


Program poleceń

Polecony
- Zatrudniony



Poleć pracownika
i zgarnij nagrodę pieniężną!





Dowiedz się więcej na temat szkoleń w Multiserwis!



Zespół ds. szkoleń i rozwoju

Tel. 77 40 09 195 / 197 / 198
szkolenia.multiserwis@bilfinger.com

Multiserwis Sp. z o.o.

ul. Prudnicka 40,
47-300 Krapkowice



multiserwis.com.pl



[/multiserwis.bilfinger](https://www.facebook.com/multiserwis.bilfinger)